

## HVIS DET TRÅDLØSE NETVÆRK IKKE VIRKER:

1. Sluk *nederste* kontak mærket: **ADSL**
2. Sluk *næst-nederste* kontakt mærket: **ROUTER**
3. Sluk *næst-øverste* kontak mærket: **SWITCH**

4. Vent 2 minutter

5. Tænd **ADSL** *Vent et 2-3 minutter*
6. Tænd **ROUTER** *Vent et 2-3 minutter*
7. Tænd **SWITCH**



### Forklaring:

**ADSL** sidder på væggen øverst til højre.  
**ROUTER** står på hylden oven på switchen.  
**SWITCH** står på hylden.

### *Det er vigtigt, at slukke og tænde i den rigtige rækkefølge:*

Det er specielt vigtigt, at **ADSL** modem har etableret forbindelse *inden* **ROUTER** tændes.

Det er specielt vigtigt, at **SWITCH** *ikke* tændes før **ROUTER** har forhandlet protokol med TDC (alle lamper ovenpå routeren lyser grønt).

### *Hvis nulstilling ikke virker:*

Hvis fremgangsmåden beskrevet ovenfor *ikke* genetablerer den trådløse netforbindelse, så prøv én gang til - med længere ventetid mellem de enkelte operationer.

### *Hvis det ikke hjælper:*

Hjælper det stadig ikke, er der noget mere alvorligt i vejen, som muligvis kræver assistance af TDC (telefonkabler) eller servicetekniker (komponenter).

Beskrivelse, version 3, den 20. september 2011

Søren W. Rasmussen  
email: [swr@seqtools.dk](mailto:swr@seqtools.dk)  
tlf.: 3616 2259